AEROSOL PEINTURE EFFET OR







Descriptif

Peinture couleur or. Facile d'emploi, pour la décoration d'objets d'art, cadres, décoration et ornement.

Ne peut pas être recouvert par d'autres types de peinture et ne convient pas pour une utilisation en extérieur sauf si protégé contre l'abrasion.

Mise en œuvre

AVANT L'EMPLOI LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS PORTEES SUR LE PRODUIT

Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.

Avant l'emploi agiter l'aérosol pendant 2 minutes.

Pulvériser en couches croisées à une distance de 25 cm du support.

Ne peut pas être recouvert par d'autres types de peinture.

Nettoyage

Acétone.

Caractéristiques techniques

TYPE DE LIANT : Acrylique modifié.

TEINTES: Or mat.

VISCOSITE: 12 "F4 à 20 ° C

PRESSION INTERNE: De 4,2 à 4,8 Bar à 20 ° C. De 7,6 à 8,4 bars à 50 ° C

TEMPS DE SECHAGE (à 20°C) : Hors poussière : 8 - 10 min

Sec au toucher : 20 - 30 min Séchage complet : 18-24 heures

RENDEMENT: De 0,9 à 1,1 m² pour un aérosol de 400 ml.

STOCKAGE: Dans un endroit frais et ventilé.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.



peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél.: +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr